



#### ADVERTENCIAS

Asegurarse de que la persiana no encuentre obstáculos y se deslice libremente por sus guías.

No girar la manivela a la izquierda hasta que el torno no esté instalado, porque faltando el peso de la persiana entra en funcionamiento el mecanismo de bloqueo. No manipular el mecanismo: no engrasarlo porque ya está lubricado con una grasa especial.

Atenerse a estas instrucciones y evitar el empleo de accesorios que no sean de nuestra fabricación, al objeto de garantizar el perfecto funcionamiento del torno BGM.

Puede aprovecharse el mismo empapelado de la pared, si antes de hacer la ranura para empotrar el torno BGM, se tiene la precaución de cortar con una cuchilla el trozo afectado, que mojado con agua o cola de empapelar, fácilmente se desprenderá, pudiéndose luego volver a pegar en su lugar.

- 1** Abrir el cajón de registro, bajar completamente la persiana y desengancharla del rulo.  
Desenrollar toda la cinta de la polea y cortarla a un metro del cajón de registro.
- 2** Quitar la guía de cinta del cajón de registro.  
Unir el cable a la cinta y enrollar cinta y cable en la polea (dando vueltas al rulo)
- 3** Practicar en la pared una ranura adecuada para contener todos los elementos.  
Unir el tubo con los manguitos e insertarlo en la guía terminal y la caja.  
Pasar el cable por la guía y el tubo hasta la caja.  
Tapar todo cuidando que la caja quede al nivel de la pared y la guía terminal orientada al centro del canal de la polea.  
Sujetar el cable al mecanismo, enrollando en la bobina tres vueltas de reserva.
- 4** Volver a enrollar en la polea, dando vueltas al rulo, la parte del cable que queda fuera de la caja.  
Enganchar de nuevo la persiana en el rulo.  
Fijar el mecanismo en la caja y colocar la placa.  
Cerrar el cajón de registro.

TORNO ELEVADOR BGM SERIE Matic: Modelos 40 y 80 con cable para empotrar

**BGM**  
BGM TECHNOELEVACION S.A.

